


# Zasilanie platformy Kali B – 230V



10 – wyłącznik różnicowo-prądowy

11 – Wyłącznik nadprądowy zasilania platformy – C16A wolny



Podnośnik pionowy

**KALI B**

Schemat zasilania

REHA BŁOCH  
Jacek Błoch

ul. Lermontowa 3, 60-461 POZNAŃ, tel. 61 842 35 46, 606 32 90 37, [www.rehabloch.pl](http://www.rehabloch.pl), [biuro@rehabloch.pl](mailto:biuro@rehabloch.pl)  
NIP: 777 131 72 82